

Dimensionsmåler

Vvs nr. 15 43 92 900

Dimensionsmåler til opmåling af den indre dimension af et rør i rense & inspektionsbrønde. Måler dimensioner fra Ø96 til Ø240 på den indvendige radius.

Dimensionsmåleren nedsænkes i brønden ved hjælp af montagestang vvs nr. 15 43 90 801 samt montage-forlænger vvs nr. 15 43 90 802. Dimensionsmåleren føres herefter ind i det ønskede rør, hvorefter montagestangen drejes med uret rundt, hvorved målepinden føres til top i røret. Når der mærkes en let tilspænding drejes montagestangen igen tilbage, hvorefter dimensionsmåleren trækkes op af brønden igen. De kan nu aflæse røret's indvendige dimension på skalaen på dimensionsmåleren.

